

〈インクジェットプリンタ専用〉エコカートリッジ 取扱説明書

エプソン用IC70/70L互換エコカートリッジ


この説明書を必ず読んで正しくお使いください。

●プリンタへのセット及び交換について

本説明書のセット手順、交換方法通りに行わなかった場合、インク漏れ、飛び散り、印刷のカスレ等が起こる場合がありますので、ご注意ください。

製品構成

本製品は専用ケースと交換用インクタンクを、組み合わせて使用するカートリッジです。インクタンクを交換することにより、エコカートリッジとして繰り返し、使用できます。



エコカートリッジ、使用上の注意



- プリンタが「X」状態になりましたら、新しいインクタンクに交換してください。インクタンク交換後、プリンタに再装着することでインク残量が復帰し、印刷ができます。
- ※プリンタが「X」状態で、電源OFF→ONまたは、コンセント抜くなどの動作をするとインク残量表示が復帰しますが、インクタンク内の残量分のみ印刷しかできませんので、ご了承ください。
- 交換時以外のエコカートリッジの抜き差しはおやめください。インクタンクの交換は「X」状態になってから行ってください。「X」になる前にインクタンクを交換した場合、残量表示は交換前のものとなります。

▲ご使用および保管に関する注意

- 本製品はインクジェットプリンタ専用のエコカートリッジです。ご使用の際には必ず取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- インクを飲まないでください。万一、誤って飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
- 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- 弊社インクカートリッジには、必ず専用の弊社インクタンクをご使用ください。
- 最適な画質を得るため、弊社エコカートリッジとの組み合わせ使用は、弊社製品もしくは純正品を推奨します。その他のメーカー品との組み合わせはお避けください。
- 他のインクタンクとの互換性はありません。
- ご使用になるまでは、開封しないでください。
- エコカートリッジは、絶対に振らないでください。また、エコカートリッジを落としたり、側面を押しついたりしないでください。インクが飛び散って手や衣服等を汚す恐れがあります。
- 印刷にカスレが発生したらヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンタ取扱説明書をお読みください。
- ヘッドクリーニングを2〜3回行って、目詰まりパターンが正常に印刷されない時は、そのままの状態、1〜2時間放置した後、目詰まりパターンで正常なことを確認後、印刷してください。
- インク残量が「X」と表示された際、エコカートリッジにインクが残っている場合がありますが、通常のインク量を消費できておりますので問題ございません。
- 一度セットしたエコカートリッジは、交換時以外取り外さないでください。
- 運搬等でエコカートリッジを振ったり、振動を掛けた場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡が出来、カスレなどの原因になります。)
- エコカートリッジは分解しないでください。
- 基板部分には手を触れないでください。
- インクが漏れることがありますので、エコカートリッジに貼られているラベルは破ったり、はがしたりしないでください。
- 開封してから長時間使用されなかったインクは、変質することもありますので、開封後は半年以内に使い切ってください。

プリンタへのセット手順

- 1、オレンジ色のキャップをゆっくり取り外し、してください。
- 2、エコカートリッジの色とプリンタの挿入箇所の色を合わせ、セットします。




検出表示の対処方法

エコカートリッジをプリンタにセットすると、プリンタディスプレイおよびパソコン画面に非純正品検出表示がされますが、「OK」、「はい」をクリックしていただくことで問題なくご使用いただけます。

プリンタディスプレイ表示例





パソコン画面表示例





インクタンクの交換方法

- ① パソコン画面およびプリンタディスプレイが「X」の状態になりましたら、新しいインクタンクと交換してください。
- ② カートリッジのボタン部分を押し、プリンタから取り外してください。※純正品とは操作が異なりますので、ご注意ください。




- ③ 図のように「X」になったインクタンクから専用ケースを取り外します。
- ④ 新しいインクタンクに専用ケースをセットします。



▲交換に関する注意

専用ケースがインクタンクにしっかり入っていることを確認してください。



◎ご不明な点は、右記までご連絡ください。【商品に関するお問い合わせは】
お客様相談ダイヤル

TEL.0120-422-227 月~金 10:00~17:00
(土・日・祝、弊社指定休日を除く)