


互換ラベルロール紙
共通取扱説明書

Label Printer QLシリーズ用
互換ラベルロール紙


この説明書を必ず読んで正しくお使いください。

各部の名称と機能




セット方法

1. ラベルプリンターのカバーを開きます。
2. 製品を図の向きにして、ラベルプリンターにセットしてください。



3. ラベルロール紙の先端をラベル出カスロットの内部へ差し込みます。



4. ラベルプリンターのカバーを閉じてご使用ください。

取り外し方法について

製品のホルダー部分をしっかりと持って、垂直にラベルプリンターから取り外してください。



⚠ご使用上の注意

- ラベルの表面を先のとがったもので擦ったり、シンナーなどで拭くと文字がかすれる場合があります。
- 表面の粗い場所や衣服などにはきれいに貼れません。
- 人体や生き物、公共物などには貼らないでください。
- 材質や貼り付けた場所の条件によってはラベルの変色、はがれ、印字が消える、はがれなくなる、糊残り、貼り付けた場所の下地の劣化、ラベル色の移行などが発生する場合があります。
- ホルダーは分解しないでください。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿、ほこりの多い場所を避け保管してください。
- 開封後は早めにご使用ください。
- 本製品の故障などによる業務遅延、機会損失、休業、遺失利益などは一切保証いたしかねます。

◎ご不明な点は、右記までご連絡ください。【商品に関するお問い合わせは】
お客様相談ダイヤル

TEL.0120-422-227

受付時間：10:00～19:00
(年中無休)

フリーダイヤルには、携帯電話、050番号のIP電話からはつながりません。0570-052-227(ナビダイヤル)から一般加入による固定電話からご利用いただけます。ようお願ひ致します。